



KANALMØNSTER for LØGSTØR KABEL TV – Januar 2012

Blekingevej 8,
9670 Løgstør
98-67 41 22**Tilslutning:** kr. 3.900,-
Årligt kontingent:
Grundpakke kr. 765,-
Udvidet pakke kr. 3.505,-




















TV: GRUNDPAKKEN		Stereo/ Tekst – TV	Gennemgående sprog	DVB/C	Kodet	
Programnummer	*= ændringer siden sidst	Kanal	MHz			
	DR HD (Kræver MPEG 4 dekoder)				<input checked="" type="checkbox"/>	
	TV 2 Norge	S8	154,25	-/-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
	TV 2 - regional TV2 Midt/Vest	S9	161,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>
	NRK 1	S10	168,25	-/T	Norsk	<input checked="" type="checkbox"/>
	Infokanal	K5	175,25	-/T	-	
	Prøvekanal	K6	182,25	-/-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
	NRK 2	K7	189,25	S/T	Norsk	<input checked="" type="checkbox"/>
	DR 1	K8	196,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>
	DR Kultur	K9	203,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>
	TV 2 - regional TV2 Nord	K10	210,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>
	DR 2	K11	217,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>
	Folketingskanal	K12	224,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kanal Nord (inkl. TV2 Nord Plus)	S11	231,25	-/-	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>
	NDR	S13	245,25	-/T	Tysk	<input checked="" type="checkbox"/>
	TV2/N	S14	252,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>
	TV 4	S15	259,25	-/T	Svensk	<input checked="" type="checkbox"/>
	DR Ramasjang	S16	266,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>
	RTL	S17	273,25	-/T	Tysk	<input checked="" type="checkbox"/>
	VIVA	S18	280,25	-/T	Tysk	<input checked="" type="checkbox"/>
	DR Update	S19	287,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>
	ZDF	S20	294,25	-/T	Tysk	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sverige 1	S21	303,25	-/T	Svensk	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sverige 2	S22	311,25	-/T	Svensk	<input checked="" type="checkbox"/>
	ARD	S23	319,25	-/T	Tysk	<input checked="" type="checkbox"/>
	SAT1	S24	327,25	-/T	Tysk	<input checked="" type="checkbox"/>

Indstilling af TV for modtagelse af ukodet digital spejl

For at kan modtage det digitale spejl skal TV'et være udstyret med en DVB/C modtager. Indstillingen foregår ved at alle parameter sættes på auto. I givet fald dette ikke lykkedes kan manuel indstilling foretages, så er parametrene følgende:

Netværks ID:	Symbolrate:	Modulation:	Start frekvens:
0 (nul) eller 1	6900	QAM 64.	346,00 MHz.

KANALMØNSTER for LØGSTØR KABEL TV – Juli 2011

TV: UDVIDET PROGRAMPAKKE (STANDARD)				Stereo/ Tekst – TV	Gennemgående sprog	DVB/C	Kodet
Programnummer	*) = ændringer siden sidst	Kanal	MHz				
	Kanal 5	K45	663,25	-/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	TV3	K46	671,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	TV3+	K47	679,25	-/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	24 Nordjyske	K48	687,25	-/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Euronews	K49	695,25	-/T	Engelsk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Disney Channel	K50	703,25	-/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	MTV	K51	711,25	S/-	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Animal Planet	K52	719,25	-/T	Dansk/Eng.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Kanal 4	K53	727,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Discovery Travel & Living	K54	735,25	-/-	Dansk/Eng.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	TV3 Puls	K55	743,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	TV2 Sport	K56	751,25	-/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Discovery	K57	759,25	-/T	Dansk/Eng.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	TV2 Zulu	K58	767,25	-/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	TV2 Charlie	K59	775,25	-/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6'eren	K60	783,25	-/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Prøvekanal 2	K61	791,25	-/-		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Kanal 9	K62	799,25	S/T	Dansk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Nickelodeon / VH1	K63	807,25	S/T	Dansk/Eng.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	DSF	K68	847,25	-/T	Tysk		

RADIO:	Frekvens	Stereo/Mono	Dækningsomr.
P1 - DR	88.45 MHz	Stereo	Landsradio
P4 - Nordjyllands radio, DR	89.35 MHz	Stereo	Landsradio
P3 - DR	91.10 MHz	Stereo	Landsradio
P2 - Kultur og musik, DR	91.50 MHz	Stereo	Landsradio
Radio Aura	93.00 MHz	Stereo	Lokalradio
Nova FM	94.20 MHz	Stereo	Landsradio
The Voice	95.05 MHz	Stereo	Lokalradio
Midtfjord Radio	97.65 MHz	Stereo	Lokalradio
DR Klassisk	98.90 MHz	Stereo	Satellitradio
ANR	99.40 MHz	Stereo	Lokalradio
RTL Oldies	100.80 MHz	Stereo	Satellitradio
Radio Limfjord	102.20 MHz	Stereo	Lokalradio
Radio Limfjord Plus	102.80 MHz	Stereo	Lokalradio
Radio Nord	105.00 MHz	Stereo	Lokalradio